



## TÆND/SLUK

Maskinen tændes i god tid inden brug.

- Når både den grønne og den orange lampe slukker, er maskinen klar til brug.



## VASKECYKLUS

Starter en vaskecyklus på 120 sekunder.

Der skylles af ved 80-85 grader, hvorved vandet fordamper når kurven tages ud.



## DRÆNPUMPE

Tømmer vaskekarret når maskinen er blevet slukket.

- Knappen holdes inde til karret er tømt.

- ❖ Tallerkener og bestik skal skylles af før vask.
- ❖ Husk at skifte vand før I vasker glas.
- ❖ Emhætten skal køre mens der vaskes op.

## Nostalgiske Næstved Selskab



### Kompagnihuset

Det imponerende stenhus "Kompagnihuset" er opført i 1493 og er Nordens eneste bevarede købmandsgildehus fra middelalderen. Huset har gildesal i øverste og nederste stovværk.

I 1621 oprettede Kong Christian IV hovedsæde i huset for det spanske handelskompagni.

I 1993 fik huset Europa Nostra-prisen for fornem bygningsrestaureering.

Læs mere om Kompagnihuset på [www.n-n-s.dk](http://www.n-n-s.dk)

